

Ve výrobní informaci z 09.03.2006 jsme již uvedli informace o výhodách pohonu NovoPort II s referenčním bodem koncového vypínání a uvedli jsme Vám význaky rozdílů pro průběh objednávání.

Následně ještě jednou nejdůležitější význaky a údaje pro objednávání.

NovoPort II

Referenční bod- koncové vypínání

Měření dráhy pojezdu mezi koncovou polohami „VRATA OTEVŘENO“ a „VRATA ZAVŘENO“ prostřednictvím čidla nacházejícího se v hlavě motoru.

Změna směru otáčení

Ve výrobním závodě je pro vyhodání nastaveno provedení „PRAVÉ“ při pohledu zevnitř. Při montáži na levé straně vrat musí být tlačítko ukládání stlačeno tak dlouho až začne blikat číslice 3. Pravá montáž byla tímto změněna na levou montáž. Tlačítkem „AUF (otevírání)“ a „AB (zavírání)“ prověřit směr pojezdu (viz. montážní návod bod 15a).

Soft start a soft stop

Tato funkce je jako u Novomatic 403 a 553 v bodu 8 MENU nastavitelná v různých stupních (viz. montážní návod 22).

Počítadlo pojezdů

Stlačením tlačítka „AB (zavřeno)“ pod obou přibližně 3 sekund objeví se sled čísel např. 1,8,6,8-. Pohon provede od zprovoznění 1868 pojezdů.
(1x otevřeno a zavřeno = 1 pojezd)

Přípojka kontaktu průchozích dveří

Kontakt pro průchozí dveře se nepřipojuje na regulaci ale přímo k hlavě motoru (viz. montážní návod obr. 27a – 27b).

Rychlé odblokování / otevřené průchozí dveře

Při aktivaci rychlého odblokování na motorové skříně nebo pokud nejsou úplně zavřené průchozí dveře, objeví se ke displeji číslice „8“. Je-li motor opět zapojen nebo průchozí dveře zcela uzavřeny, číslice na displeji zhasne.

Následně položkové čísla pro objednávání:

Artikl	NovoPort I	NovoPort II
kompletní pohon do BRH 2375	80805004	odpadá
kompletní pohon do BRH 3125	80805005	80805033
výměna – řídicí jednotky	80805101	80805103
výměna – agregátu motoru	80805100	80805104
kabelový prodlužovací set do BRH 2500	80805006	80805034
ozubený řemen do BRH 3125	80805102	80805102
náhradní akumulátor APS 230	80805035	80805035
solární panel pro připojení Akupaketu APS 230	80805036	80805036